

Spare Part List & Exploded View

Liste des Pièces détachées et Vues éclatées


CSZ-IFC1823.HM0

R32



Updated on: 28 SEP 23

Exploded View - Vues éclatées CSZ-IFC1823.HM0



CSZ-IFC1823.HM0
Spare parts list
Liste des pièces détachées

N°	Part Name	Part Code	Qty	Qty to order
1	Remote Controller	305001060060	1	
2	Temperature Sensor	390001923	1	
3	Ambient Temperature Sensor	3900012123	1	
4	Drainage Pipe Sub-assy	05235434	1	
5	Water Tray	200063000024	1	
6	Swing Lever	10582009	2	
7	Air Louver	20000700000101	10	
8	Support	2690940007601	1	
9	Right Side Plate	2690940007101	1	
10	Installation Supporting Frame(right)	01809402	1	
11	Right Side Plate	26909400074	1	
12	Axile Bush	10542704	2	
13	Front Panel	20000300000101	1	
14	Guide Louver	20000400004601	2	
15	Display Board	30294000009	1	
16	Evaporator Assy	011001061971	1	
17	Rotating Shaft 3	26909430	2	
18	Seat Board Sub-Assy	017080000040	1	
19	Crankshaft	200023000001	2	
20	Stepping Motor	1521240215	2	
21	Electric Box Assy	100002073094	1	
22	Main Board	300002062363	1	
23	Terminal Board	42200006005601	1	
24	Terminal Board	422000060015	1	
25	Installation Supporting Frame(left)	01809401	1	
26	Left Side Plate	2690940007001	1	
27	Clapboard Sub-Assy	017021000088	1	
28	Propeller Housing(Lower)	200230000001	2	
29	Rear Side Plate Sub-Assy	017051000046	1	
30	Filter Sub-Assy	111001000001	1	
31	Brushless DC Motor	150104060083	1	
32	Centifugal Fan	103003000001	2	
33	Propeller Housing(Upper)	200230000002	2	
34	Filter Sub-Assy	111001000072	2	
35	Top Cover	012148000046P01	1	
36	Front Grill	20022600000401	2	