

Spare Part List & Exploded View

Liste des Pièces détachées et Vues éclatées


CSZ-IFC3623.HM0

R32



Updated on: 28 SEP 23

Exploded View - Vues éclatées CSZ-IFC3623.HM0



CSZ-IFC3623.HM0
Spare parts list
Liste des pièces détachées

N°	Part Name	Part Code	Qty	Qty to order
1	Drainage Pipe Sub-assy	05235434	1	
2	Front Grill	2690940006601	3	
3	Filter Sub-Assy	11729400004	1	
4	Top Cover	01269400012P01	1	
5	Water Tray Assy	000069060049	1	
6	Air Louver	20000700000101	15	
7	Rotating Shaft 3	26909430	4	
8	Right Side Plate	2690940007101	1	
9	Right Side Plate	269094000074	1	
10	Corrugated Pipe	0502511201	1	
11	Evaporator Assy	011001061673	1	
12	Front Panel	20000300000101	1	
13	Guide Louver	20000450042201	2	
14	Display Board	30294000009	1	
15	Base Plate Assy	011007000038	1	
16	Crankshaft	200023000001	2	
17	Stepping Motor	1521240215	2	
18	Left Side Plate	2690940007001	1	
19	Main Board	300002062363	1	
20	Terminal Board	42200006005601	1	
21	Terminal Board	422000060015	1	
22	Electric Box Assy	100002073094	1	
23	Support Of Motor Bearing	01792408	1	
24	Bearing Holder Sub-assy	269094000050	1	
25	Propeller Housing(Lower)	200230000001	3	
26	Roller Wheel	700004500433	1	
27	Filter Sub-Assy	111001000001	2	
28	Centifugal Fan	103003000001	3	
29	Rear Side Plate Sub-Assy	017051000005	1	
30	Joint Slack	73018731	1	
31	Propeller Housing(Upper)	200230000002	3	
32	Brushless DC Motor	150104060113	1	
33	Axile Bush	10542704	2	
34	Ambient Temperature Sensor	3900012123	1	
35	Temperature Sensor	3900019204	1	
36	Remote Controller	305001060060	1	