

Spare Part List & Exploded View

Liste des Pièces détachées et Vues éclatées


WIT-12222.MH

R32



Updated on: 13 SEP 22

Exploded View - Vues éclatées
WIT-12222.MH INDOOR UNIT – UNITE INTERIEURE




Photos non contractuelles

WIT-1222.MH INDOOR UNIT - UNITE INTERIEURE**Spare parts list****Liste des pièces détachées**

N°	Part Name	Part Code	Qty	Qty to order
1	Electrical Box Cover	41105-000373	1	
2	Power Supply Cord	22007-000107	1	
3	Main PCB	31101-001403	1	
4	Indoor Sensor Assembly	10104-100014	1	
5	Cable Clamp	42001-000103	1	
6	Terminal	11304-100028	1	
7	WIFI Connector	/	1	
8	Electrical Box	41105-000366	1	
9	Vane Motor	22001-000313	1	
10	Step Motor	29901-000078	1	
11	In And Out Pipe Cover	41101-000354	1	
12	Drainage Hose	42009-000011	1	
13	Installation Plate	41109-000070	1	
14	Indoor Motor	22001-000409	1	
15	Indoor Motor Cover	41108-000135	1	
16	Air Filter	41108-000133	1	
17	Evaporator	92011-005518	1	
18	Cross Fan	42004-000039	1	
19	Bearing Mount	42007-000009	1	
20	Bearing Mount Holder	41101-000251	1	
21	Base	41199-004344	1	
22	Step Motor Connect Rod	41101-000352	1	
23	Vertical Vane Assembly	41101-000371	2	
24	Face Frame	41106-004031	1	
25	Front Cover Panel	41106-003821	1	
26	Vane	41103-000487	1	
27	Display PCB	31102-000282	1	
28	WIFI Module	/	1	
29	Panel	41106-008483	1	
30	Remote Controller	22013-003993	1	
31	Indoor Carton	A1101-008909	1	
32	Left Foaming	A1102-000001	1	
33	Right Foaming	A1102-000002	1	

Exploded View - Vues éclatées

WIT-12222.MH OUTDOOR UNIT – UNITE EXTERIEURE



Photos non contractuelles

WIT-12222.MH OUTDOOR UNIT - UNITE EXTERIEURE

Spare parts list
Liste des pièces détachées

N°	Part Name	Part Code	Qty	Qty to order
1	Grille	42011-000127	1	
2	Top Cover	41207-000029	1	
3	Condenser	92011-008102	1	
4	Outdoor Motor Supporter	41203-000054	1	
5	Outdoor Motor	22001-000493	1	
6	Propeller Fan	42004-000107	1	
7	Left Grille Supporter	41205-000133	1	
8	Front Plate	41206-000054	1	
9	Fan Guard	42011-000100	1	
10	Compressor	92014-000760	1	
11	4-Way Valve	92008-000289	1	
12	4-Way Valve Assembly	92007-010237	1	
13	Base	41202-000177	1	
14	Right Plate	41205-000640	1	
15	Two-Way Valve	92008-000051	1	
16	Valve Supporter	41204-000018	1	
17	Three-Way Valve	92008-000146	1	
18	Eelectronic Box Cover	41201-000029	1	
19	Cable Clamp	42001-000038	1	
20	Terminal	11304-100004	1	
21	Outdoor Pcb Assembly	31201-002137	1	
22	Inductor	/	/	
23	Capillary Assembly	92007-009144	1	
24	Partition Plate	41208-000142	1	
25	Pipe Temp. Sensor And Outdoor / Temp. Sensor And Discharge / Temp. Sensor	10104-100055	1	
26	Base Carton	A2005-000523	1	
27	Cabinet Carton	A1201-003463	1	
28	Base Foaming	A1202-000031	1	
29	Cover Foaming	41213-000023	1	

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Les présentes spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso